Anleitung – Update DigidownTerminal



Bootloader Version überprüfen

1. Menü öffnen:

Tippen Sie hierzu in den unteren linken Bereich des Displays.



2. PIN eingeben:

Geben Sie Ihren PIN-Code ein und tippen Sie im Anschluss auf "Fortsetzen".



3. Terminal auswählen:

Tippen Sie hierzu auf den Button "Terminal".

	Einstellungen	
Wifi	Netzwerk	Upload
Dateien	Ter <mark>e</mark> nal	Beenden

4. Software Management auswählen:

Tippen Sie hierzu auf den Button "Software Management".



5. Bootloader Version überprüfen:

Steht bei Ihnen "Bootloader Version: **G**" folgen Sie der Anleitung und führen Sie das Update entsprechend durch.



+++++++++ HINWEIS ++++++++++

Führen Sie das Update nur dann aus, wenn die installierte Bootloader Version **G** ist. Bei einer anderen Bootloader Version wie z.B. C, E oder F, kontaktieren Sie unseren Support unter folgender Telefonnummer: 07721 405 179-11

Zwei Update-Methoden stehen Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Online-Update wird der Update-Prozess vom Terminal selbstständig durchgeführt. Um das manuelle Update durchführen zu können, benötigen Sie einen leeren USB-Stick.

Anleitung – Update DigidownTerminal



Online-Update

1. Menü öffnen:

Tippen Sie hierzu in den unteren linken Bereich des Displays.



2. PIN eingeben:

Geben Sie Ihren PIN-Code ein und tippen Sie im Anschluss auf "Fortsetzen".



3. "Terminal" auswählen:

	Einstellungen	
Wifi	Netzwerk	Upload
Dateien	Ter <mark>a</mark> nal	Beenden

4. "Software Management" auswählen:



5. Haken setzen:

Hierdurch werden Ihnen zukünftige Updates auf dem Display angezeigt.



6. "Nach Updates suchen" auswählen:

Bootloader installieren	Bootloader Version: G
Nach Hodates suchen	Firmware Version: 01.01.48 Automatic update check? Updates automatisch installiere

7. Update herunterladen:

Tippen Sie hierzu auf "Ja".



8. Update installieren:

Tippen Sie hierzu auf "Ja".

Die Datei wurde erfolgreich heruntergelade Möchten Sie diese jetzt installieren?	n.
Nein	

Warten Sie den Update-Prozess ab, das Terminal wird im Anschluss automatisch neu gestartet.

Anleitung – Update DigidownTerminal



Manuelles Update per USB-Stick

Laden Sie sich die von uns zur Verfügung gestellte neue Firmware herunter - Firmware.zip.

Im Anschluss entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren die Dateien auf einen leeren USB-Stick.

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
BOOTLOADER	10.02.2016 09:52	Dateiordner	
SETUP	10.02.2016 09:52	Dateiordner	
TERM010149.bin	03.01.2017 10:17	BIN-Datei	537 KB

1. Vom Strom trennen:

Trennen Sie das Terminal vom Stromanschluss.



2. USB-Stick stecken:

Stecken Sie den USB-Stick mit den zuvor gespeicherten Dateien in das Terminal.



3. Mit Strom verbinden:

Verbinden Sie das Terminal mit dem Stromanschluss.



4. USB-Stick entnehmen:

Nach erfolgreicher Installation werden Sie zur Entnahme des USB-Sticks aufgefordert. Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen im Display angezeigt werden.

Install complete. Please remove USB.

Nach der Entnahme des USB-Sticks bootet das Terminal neu. Dabei kann es in einigen Fällen vorkommen, dass Sie die Aufforderung erhalten, den USB-Stick wiederholt zu stecken. Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen im Display des Terminals angezeigt werden.

Bei Unsicherheit, Problemen oder Fragen, steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.

Montag bis Freitag

08.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr

Technischer Support: 07721 405 179-11